

Anwendungshinweise für Zelttuchimprägnierer

Zu behandelnde Plane komplett trocken lassen und gespannt auslegen. Staub und Schmutz mit einer Bürste oder ähnlichem von der Oberfläche entfernen. Den Kanister vor Gebrauch gut schütteln. Die Imprägnierung mit einer weichen Bürste aufbringen. Je nach Qualität des Materials muss dieser Vorgang wiederholt werden. Gut trocknen lassen (lufttrocknen – keine Hilfsmittel wie Heizung o.ä.).
Nach Verwendung Hände gründlich reinigen.

Vor Frost schützen

Ausreichend für: 1 Liter \triangleq 5 – 7 m²

Vertrieb durch:

